

故障かな?と思ったら


動かない!→

充電はされていますか?...充電をしておいてください。
配線がはずれていませんか?...座席に下の配線を確認ください。
ヒューズが切れていませんか?...ヒューズを下記に従って交換してください。

◆ヒューズの取り付け方法◆

- 1.ヒューズボックスを開け、予備のヒューズを交換する。
- 2.ヒューズボックスを閉める。
- 3.作動するか確認をしてください。

バッテリーの交換は必ず電気の知識のある大人の方が行ってください。



保証書

品名			
ご住所	〒 TEL		
お名前			
販売店名	※販売店印もしくはレシートを貼ってください。 住所 店名 TEL	様	故障内容を記してください。
保証期間	お買い上げ年月日 年 月 日 より 3ヶ月 (但し保証基準によります。)		

保証規定

- 1.正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6ヶ月間無料で修理いたします。
- 2.次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
■保証書の提示がない場合
■使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
■バッテリー・タイヤ・スイッチなどの消耗品及びボディ・シャーシなどのプラスチック商品の自然劣化・消耗の場合。
■火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
■本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 3.保証書にお買い上げ店名に捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
- 4.この保証書は、日本国内にのみ有効です。海外に持ち出された時点で、本保証書及びすべてのサービスの対象外となります。
This warranty shall be valid only with in Japan
- 5.製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できない場合もございます。
- 6.本証は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店へ持参せず、本証書と製品を下記本社宛へ直接お送りください。
その際「修理品」とケースに明記の上、本体・ACアダプター・バッテリーと共にご送付ください。
※製品送付にかかる費用はお客様のご負担とさせていただきます。

商品についてのお問い合わせは

発売元： 株式会社オフィス 善
連絡先： 〒270-2253
千葉県松戸市日暮6-5-403
電話番号/FAX: 047-384-8185

電動式



サイドカー

取扱説明書

この度は当社の商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

この取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全に遊んでください。
また、お読みになったあとは必ず保管して下さい。



本商品は、精密電子回路や多数のパーツを使用しています。
絶対に分解や改造をしないでください。

△注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
お子様一人では絶対に乗せないでください。
- 砂場・水たまりで遊ばないでください。
内部に砂・水などが入り、故障の原因となります。
- 投げたり、落としたり、乱暴な扱いはしないでください。
- 屋内では、階段などの転落・衝突の恐れのある場所、
屋外では川の近くや道路などの危険な場所での使用はしないでください。
- 破損・変形・故障した場合は危険ですのでおやめください。
- 使用後は屋内にて保管してください。
- 座席・ハンドルを持って本体を持ち上げないでください。
- 二人乗りや踏み台等を使うなど、危険な乗り方はおやめください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 車輪の周囲に手や足などをださないようにしてください。
思わぬケガをする恐れがあります。
- バッテリーの充電など、電気の取扱いは必ず保護者の方が行ってください。
- ネジ等のゆるみ、プラグ・ヒューズ等のはがれ、配線の切断など破損箇所がないか定期的に点検をしてください。
- 小さな部品があります。口の中に絶対にいれないでください。
- バッテリーの過充電はやめてください。
- タコ足配線はおやめください。
- ぶつけたり、倒したり乱暴な扱いはしないようにしてください。
- 交換の際は、完全に放電させてから捨ててください。
(モーターが完全に回らなくなるまで)
- バッテリーを火に近づけたり、火の中にいれないでください。
- バッテリーをショートさせたり、なめたりしないでください。
- 分解・改造は危険ですので絶対に行わないでください。
- バッテリーを他の機器に使用しないでください。
- 室温が0℃以下や40℃以上ある場所では充電しないでください。
- 濡れた手や水気の多い場所での電動機器の使用はおやめください。感電する恐れがあります。
- アダプターコードをねじったりまげたりひっぱたりしないでください。また重いモノをのせたりしないでください。
断線する恐れがあります。アダプターコードが傷んだらすぐに使用を中止して新品と交換してください。
- 電池を誤使用すると破裂・発熱・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 充電式電池(ニカド)及びオキシライド電池は絶対に使用しないでください。
- ⊕(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。


室内でご利用の際に壁・家具・床(絨毯・畳・フローリングなど)にキズや汚れが生じる場合がございます。

仕様

対象年齢 3～7才
 体重制限 25kg
 電源方法 充電式
 充電時間 約8時間（フル充電）

（8時間以上充電しますと充電器が壊れる恐れがあります。）
 使用時間 100%充電した場合で、90～120分
 （ただし、使用状況により異なります。）

各部位名称及び遊び方




組立方

※組み立てる際には付属のドライバーをご使用ください。
 ※遊ばれる際には毎回ネジにゆるみがないか確認してください。



前輪部分と本体部分を合わせ、ネジを差し込み、付属のドライバーでしっかりと締めてください。




前輪部分下にあるコード(2-1)を本体部分に「カチッ」と音がするまでしっかりとさしてください。(2-2)

セット内容

本体 1台
 シール1式
 ドライバー 1本
 ネジ 1本
 充電式ACアダプター1個
 取り扱い説明書

シール貼り付け位置


各シールを下記の図を参考に貼ってください。



1. バイクにまたがりハンドルを両手でしっかり握ってください。
 2. 足置きステップに足を乗せてください。
 3. 電源ボタンを押してください。
（エンジン音がしてヘッドライトが点灯します。）
 4. 前進後進ボタンを押して、前進か後進を決めます。
 5. ハンドルの右側のスタートボタンを押すと動き出します。
（スタートボタンをはなすと止まります。）
- ※前後に障害物がないか確認して遊んでください。
 ※スピードの出し過ぎには注意してください。


充電の仕方 充電は必ず保護者の方が行って下さい！

1.



左側のサイドボックスを開け、中のコネクタを外してください。

2.



発泡スチロールの中からアダプターを取り出し、コネクタをつないでから(1)アダプターをコンセントに差し込んでください。(2)

3.



充電が完了しましたら中のコネクタをしっかりと接続してください。

下記のような場合には充電する必要があります。

- ・購入後、初めて使用する場合。(約4～5時間)
 ※お買い上げ時、バッテリーはフル充電されておりませんので、ご使用前に充電してください。
- ・充電の目安は動作がゆっくりになった時です。(約8時間)
- ・充電は約8時間でバッテリーがフル充電になります。
 ※8時間以上充電しますと、ACアダプター（充電器）が壊れる恐れがありますので注意してください。
- ・長時間使用していなかった場合。(約4～5時間)
 （ご使用されなくても自己放電しますので、2ヶ月に1回は充電してください。）
- ・万一、落下などでバッテリーが破損して電解液（希硫酸）が皮膚や衣服に付着したときは、直ちに大量の水で洗い流し、目に入った場合は清水で洗った後、直ちに医師にご相談ください。

充電の際のご注意

- ・充電しない時はACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ・必ず付属のACアダプターをお使いください。
- ・充電中はお子様がお手をふれないようにしてください。
- ・外出時の充電は絶対におやめください。
- ・充電中は本体を横に倒したりしないようにご注意ください。

バッテリーについて

- ・正しく充電していても使用時間が30分程度で止まってしまう場合はバッテリーの寿命ですので、その場合はバッテリーを交換してください。
- ・バッテリーのご購入は販売店または当社にてお問い合わせください。
- ・いらなくなったバッテリーを破棄する際は各地方自治体廃棄区分に従ってください。

※お買い上げ時、バッテリーはフル充電されておりませんので、ご使用前に充電してください。